

GRADE DECORATIVA ASTRA COD.: 717



Posição do suporte de fixação para o encaixe da sobregrade "A"



Posição do suporte de fixação após o encaixe da sobregrade "A"



Instrução de montagem da sobregrade

Peças 1, 2 e 3:

- 1 - Não retire os suportes de fixação da sobregrade "A" encaixando-a na grade original do pára-choque do Astra deixando os suportes de fixação na posição horizontal.
- 2 - Após encaixar na grade original o suporte de fixação deverá ficar na posição vertical.
- 3 - Aperte o parafuso pela frente da sobregrade "A" até a mesma ficar fixa.

Legendas desta Instrução e Qtdes.

leg.	descrição	qtde.
A	Sobregrade	3
B	Suporte de fixação	4
C	Parafuso Allen 50 x 4mm (peça 2)	2
D	Parafuso Allen 40 x 4mm (peças 1 e 3)	2

Importante:

- 1 - Recomenda-se a **NÃO** utilização de esponja de Lã de Aço (ou esponja de aço) para limpeza ou para adquirir brilho deste acessório, pois o mesmo poderá danificá-lo ou riscá-lo.
- 2 - Para a instalação da sobregrade "A" não é necessário a retirada do pára-choque original do Astra

ATENÇÃO:

RECOMENDAÇÕES PARA LIMPEZA DE SEU ACESSÓRIO:

- 1 - Os melhores amigos do **AÇO INOX** são: o Sabão, os detergentes neutros e/ou suaves, as soluções de amônia (removedores caseiros) e a água morna. Para uma limpeza segura, aplique os produtos acima com um pano macio ou uma esponja de nylon fino (isto exclui esponja de lã de aço e outros a fins "Bombril"...), Após enxague com água em abundância e termine por secar com um pano seco e ultra macio.
- 2 - Sempre experimente e execute a limpeza com o método mais suave. Porem, seja paciente e repita a operação um número razoável de vezes, para ficar como original de fábrica. Caso isto não seja o suficiente então recorra a um método um pouco mais agressivo (mas, sempre o mais suave possível).