


# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

**PRODUTO:** GRADE HORIZONTAL LISA HYUNDAI SANTA FÉ - CÓDIGO: 2003



## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DA SOBREGRADE:

- 1 - Retire as grades originais do capô e parachoque.
- 2 - Retire as porcas 'B' e as arruelas 'A' das sobre grades '1, 2, 3 e 4';
- 3 - Encaixe as sobre grades '1, 2, 3 e 4' na grade original do capô;
- 4 - Coloque as arruelas 'A' por trás da grade original e fixe as porcas 'B' nos parafusos da sobre grades '1, 2, 3 e 4';
- 5 - Retire as porcas, arruelas e os parafusos da sobre grade '5';
- 6 - Para a instalação da sobre grade '5' insira umas das pontas da mesma por trás do suporte da placa com muito cuidado para não ocorrer riscos na pintura;
- 7 - Após encaixá-la coloque os parafusos 'C' passando-os pela frente da sobre grade e pelos orifícios das arruelas soldadas na mesma;
- 8 - Coloque as arruelas 'A' por trás da grade original e fixe as porcas 'B' nos parafusos 'C';
- 9 - Reinstale as grades originais do capô e parachoque.

## Legenda das instruções e quantidades:

SANTA FÉ		
Legenda	Descrição	Quantidade
1,2,3,4 e 5	Sobre grades decorativas	05
A	Arruelas 6mm	10
B	Porcas travantes 5mm	08
C	Parafusos Allen 4x25mm	02
D	Porcas travantes 4mm	02

### Importante:

- 1 - Este acessório **NÃO** poderá ser utilizado como rebocador, pois se tracionado poderá causar danos ao veículo.
- 2 - Recomenda-se a **NÃO** utilização de esponja de lã de aço (ou esponja de aço) para limpeza ou para adquirir brilho deste acessório, pois o mesmo poderá danificá-lo ou riscá-lo.

### ATENÇÃO: Recomendações para limpeza de seu acessório:

Os melhores amigos do **AÇO INOX** são: o sabão, os detergentes neutros e/ou suaves, as soluções de amônia (removentes caseiros) e a água morna. Para uma limpeza segura, aplique os produtos acima com um pano macio ou uma esponja de nylon fino (isto exclui esponja de lã de aço e outros afins como "Bombril"). Após, enxágüe com água em abundância e termine por secar com um pano seco e ultra macio.

Sempre experimente e execute a limpeza com o método mais suave. Porém, seja paciente e repita a operação um número razoável de vezes, para que o produto fique como original de fábrica. Caso isto não seja o suficiente então recorra a métodos um pouco mais agressivos (mas, sempre o mais suave possível).